

COLLE TOUS PAPIERS PEINTS EN PATE AVEC INDICATEUR COLORE

COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTES À L'EMPLOI

Standards, intissés et intissés à peindre, vinyles et vinyles à peindre, vinyles expansés sur intissés, courants, légers, épais, duplexés, lessivables.
COV : A+



DESTINATIONS

La formule de la colle tous papiers peints avec indicateur coloré a été spécialement conçue pour assurer une utilisation facile et une application optimale de la colle sur tous les types de papiers peints. Grâce à l'indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle a été déposée.

Ne convient pas pour les supports très alcalins, à base de ciment.

AVANTAGES

- Idéale pour toutes pièces même humides.
- Adhérence immédiate.
- Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage.
- Prête à l'emploi.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Produit respectueux de l'environnement.



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- Le seau et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à +25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau (papiers peints intissés).
- Brosse et table à tapisser (autres papiers peints).
- Brosse à maroufler.
- Cutter.

PREPARATION DES LES :

- Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de QUELYD avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.

APPLICATION DE LA COLLE (papiers peints intissés) :

- Appliquez la colle au rouleau directement sur le mur sur une largeur supérieure de 10 cm à celle du papier peint.
- Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

APPLICATION DE LA COLLE (autres papiers peints) :

- Appliquez la colle à la brosse au dos du papier peint.
- Repliez le lé. Laissez-les ainsi durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

POSE DU PAPIER PEINT :

- Appliquez votre lé de papier peint le long de ce trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide. Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

1 kg = 6 m²
5 kg = 25 m²
10 kg = 50 m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601466	SEAU PLASTIQUE 10 kg	1	3549210000358
30601514	POT PLASTIQUE 1 kg	12	3549210030294
30601519	SEAU PLASTIQUE 5 kg	1	3549210000181

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

- Conserver hors de la portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

*utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.*