

# IMPERMEABILISATION SOUS CARRELAGE

PRIMAIRES ET ADJUVANTS

**Sol et mur intérieur ou en extérieur sur balcons et loggias.**



## DESTINATIONS

Sol et mur intérieur ou en extérieur sur balcons et loggias (surface maximale : 20 m<sup>2</sup> en pente).  
Imperméabilise les surfaces exposées à l'eau (douche, cuisine, salle de bain...).

### REVETEMENTS :

Peut être recouvert par tous types de carrelages collés avec les colles poudre ou pâte BOSTIK.

### SUPPORTS :

**Mur intérieur** : béton, ciment, béton cellulaire, panneaux de bois (CTBH/CTBX), plâtre, plaques de plâtre cartonné, carreaux de plâtre, enduits muraux, carrelage, peinture.

**Sol intérieur** : béton, chapes normales ou allégées, tous types de carrelages.

## AVANTAGES

- Bande de renfort incluse : consolidation des angles et pourtours des passages de tuyaux.
- Application sans primaire.

## MISE EN OEUVRE

Aspect : pâte de couleur vert.

Efficacité prouvée sur chantiers professionnels : ETANCHEITE.

Sec en 12h00.

### AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le Ragréage Fibré P3 : Supports Extrêmes BOSTIK. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Au mur : reboucher les trous et fissures avec un enduit mural adapté.

Pose sur ancienne peinture : poncer puis dépoussiérer avant application.

### MISE EN OEUVRE :

#### Première couche :

Déposer la première couche à l'aide du rouleau. Epaisseur minimale : 0,5 mm.

#### Pose de la bande d'armature :

Les joints de dilatation, les fissures, les angles, les siphons de sol et passages de tuyaux doivent être traités avec la bande d'armature : appliquer la première couche de produit sur la zone correspondante puis déposer la bande sur toute la longueur ciblée.

**Seconde couche :**

Attendre 1 à 2 heures selon température ambiante puis appliquer une seconde couche de produit de la même épaisseur.

**Mise en service :**

Pose de carrelage : 10 à 15h00 après (selon épaisseur déposée).

---

## CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30048471	SEAU PLASTIQUE 7 kg	1	3549210025184

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*