

LA RÉPONSE DES PROFESSIONNELS À VOS EXIGENCES



NETTOYANT LAVE VAISSELLE ref : 184

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCE PRODUIT :

Ecapros Nettoyant détartre, dégraisse et désodorise les mécanismes de votre lave vaisselle (filtre, résistance, jets de lavage, pompe de lavage, bras de lavage, etc.) et lui procure une meilleure efficacité.

Effet anti – calcaire optimisé.

Ne dégage pas de vapeur nocive.

MODE D'EMPLOI :

- 1) Le lave vaisselle doit être mis en marche à vide, programme normal sans prélavage.
- 2) Après 15 minutes, ouvrir la lave vaisselle et répartir le contenu du paquet dose sur le fond de la cuve.
- 3) Refermer et laisser terminer le programme.
- 4) Il est conseillé d'achever le nettoyage en passant une éponge sur les joints de la cuve de la porte.
- 5) Utiliser ECA pros Nettoyant plusieurs fois par an et systématiquement après une période d'inactivité pour la remise en état.

PAQUET DOSE POUR UN NETTOYAGE

CONSIGNES DE SECURITE :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Le poids brut : 300g



Référence produit : 3760010520184
Carton de 12 boîtes