



UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LA RÉNOVATION DE VOS JOINTS SANITAIRES

NOUVELLE FORMULE

DISSOLVANT SILICONE

- ✓ MISE EN ŒUVRE RAPIDE
- ✓ ÉLIMINE FACILEMENT LES RESTES DE SILICONE
- ✓ MULTI-SUPPORTS
- ✓ RÉSULTAT PROPRE ET NET
- ✓ 125 ML POUR ENLEVER JUSQU'À 4,5M DE SILICONE



1 | LA PRÉPARATION

- Avec un cutter retirer au maximum l'ancien joint
- Éliminer les résidus avec le **DISSOLVANT SILICONE**, le laisser agir au moins **30 min**
- Nettoyer et sécher les supports



2 | L'APPLICATION

- Appliquer le nouveau **JOINT SILICONE GEB**



3 | LA FINITION

- Lisser le joint à l'aide du **LISSE JOINT** pour obtenir un résultat régulier
- Nettoyer les bavures avec un solvant type **ACÉTONE**

