



Désinfection



LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

Multi usages
Toutes surfaces



- ✓ Lingettes à usage unique
- ✓ Nettoient et désinfectent en un seul geste les objets et les surfaces
- ✓ Sans rinçage*
- ✓ Bactéricide, fongicide, virucide

^ Bactéricide, fongicide, virucide



Désinfection

LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES x120

CARACTÉRISTIQUES

- Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante.
- Formulées pour limiter les risques de contaminations virales et bactériennes.
- Nettoient et éliminent bactéries, champignons, virus des surfaces, matériels, mobiliers.*
- Recommandées pour la désinfection quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises (matériel médical, écoles, crèches, tables, sanitaires, portes et poignées, bureaux, claviers, téléphones...).
- Parfum frais mentholé
- pH = 10

* Rincer à l'eau potable les surfaces en contact alimentaire

Activités microbiologiques		Temps d'action
Bactéricide	EN 1040 sur Staphylococcus Aureus, Pénicilline G Oxacilline à 20°C EN 1276** sur Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa à 20°C T 72-171** sur Mycobacterium Smegmatis à 32°C T 72-190 sur Pseudomonas Aeruginosa à 25°C	5 min
	T 72-190 sur Mycobacterium Smegmatis à 20°C	15 min
Virucide	EN 14476 sur H1N1 à 20°C	1 min
	T 72-180 sur Poliovirus à 37°C, Herpes Virus à 20°C	5 min
	T 72-180 sur Rotavirus, HIV1 à 20°C	15 min
Fongicide	EN 1275 à 20°C EN 1650** à 20°C	15 min
** En conditions de saleté		

MODE D'EMPLOI

- A utiliser quotidiennement pour nettoyer et désinfecter en un seul geste toutes les surfaces.
- Les boîtes sont scellées avec un opercule aluminium pour vous garantir un niveau d'imprégnation optimal, sans dessèchement pendant le transport et le stockage.
- Ouvrir le couvercle, ôter l'opercule lors du 1^{er} usage, sortir la lingette.
- Frotter les surfaces avec la lingette pendant 30 secondes.
- Laisser agir pendant 5 à 15 minutes selon l'activité souhaitée.
- Inutile de rincer, hors surfaces en contact alimentaire.
- Bien refermer la boîte après chaque usage.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITÉS PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE	NOMBRE DE COUCHES
Lingettes désinfectantes surfaces x120	PV56151004	3661295615101	12	10	80	8

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.



225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

N°Azur 0 810 400 402