

Fix & Flash

COLLE DE RÉPARATION PHOTOACTIVE

AVANTAGES

- Collage instantané grâce à la lumière
- Réparation ajustable avant activation de la lumière
- Prise initiale forte
- Formule transparente, ne jaunit pas
- Peut être poncé et peint
- Ne coule pas
- Ne colle pas les doigts
- Rechargeable
- Sans odeur, sans solvant

DESCRIPTION

Fix & Flash de Bostik propose une nouvelle façon de coller et réparer les petits objets : un collage à la fois ajustable comme les multi-usages, et rapide comme les cyanoacrylates. Grâce à la technologie de séchage à la lumière, Fix & Flash permet de coller sur demande : on applique la colle, on ajuste son collage, on active la lumière, c'est collé ! Pratique à utiliser grâce à son applicateur et sa canule fine, il permet des collages précis et propres. Plus respectueux de l'environnement, Fix & Flash est sans marquage et rechargeable (tube 5g Fix & Flash) ! Les piles de la lampe peuvent aussi être changées (2xCR2016).

DESTINATIONS

Tous matériaux, toutes surfaces.

Matériaux :

Porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus*, plastique dur, carrelage, béton, brique, pierre, ...

**effectuer des essais de non tachabilité*

Surfaces :

Opaques et transparentes, y compris deux surfaces opaques entre elles



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Gel vert clair / Transparent après séchage
➤ Temps ouvert	< 1 min *
➤ Temps d'ajustabilité	10 secondes environ *
➤ Temps de séchage (avec application de lumière)	15 secondes environ **
➤ Lumière	LED (re crée les conditions de la lumière naturelle UV)

** Ces temps sont déterminés en fonction du taux d'UV naturels présents dans la pièce.*

*** Ce temps est déterminé en fonction de l'épaisseur de la couche de colle déposée*

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS ADMISSIBLES

Matériaux :

Porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus*, plastique dur, carrelage, béton, brique, pierre, ...

Surfaces :

Opaques et transparentes, y compris deux surfaces opaques entre elles

**effectuer des essais de non tachabilité*

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être plans, propres, secs, non poussiéreux, exempts de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration de la poussière. Sur surface polie ou vernie : poncer, dégraisser afin de faciliter l'adhérence.

APPLICATION

Application de la colle

Appuyer sur les zones de grip bleues pour appliquer la colle. Déposer impérativement de la colle sur les bords de la zone de collage. Ajuster durant quelques secondes si nécessaire.

Maintenir fortement pendant 5 secondes pour créer une première prise.

Séchage

Appuyer sur l'ampoule directement pour allumer la lampe et diriger le faisceau lumineux sur les bords de la zone de collage pendant 15 secondes, en tournant autour.

Ponçage / Peinture

Une fois la colle sèche, vous pouvez poncer et/ou peindre le collage. Se munir d'une lime et poncer délicatement les bords de la zone de collage jusqu'à l'effet escompté. Puis, à l'aide d'un pinceau fin, peindre la zone souhaitée (avec tous types de peinture).

Précautions d'emploi

L'exposition directe à une lumière LED peut endommager les yeux. Ne regardez pas ou ne dirigez pas la lumière LED de l'applicateur sur le visage des personnes ou sur les animaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone

Colle sèche : grattage

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert stocké à +20°. Une fois entamé, votre produit se conservera plusieurs mois, stocké à la verticale dans un endroit à l'abri de la lumière, frais et sec.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30611822	Applicateur + tube 5g	8	3549212481384

Bostik S.A.

Département Grand Public
253 Avenue du Président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
www.bostik.fr / www.fixnflash.fr

SÉCURITÉ

Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

A conserver hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION : La LED émet une petite quantité de lumière UV. L'exposition directe à une lumière vive peut endommager les yeux. Ne regardez pas ou ne dirigez pas la lumière sur le visage des personnes ou sur les animaux. Attention. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. Ne pas inverser ou mélanger la direction des piles. Jetez les piles correctement.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu

BOSTIK SERVICE CONSOMMATEUR

Smart help +33 (0)1 55 99 92 00

